

# СЕНСОРНЫЙ МОНОБЛОК POSCenter POS101 21.5

## Инструкция пользователя



# ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Инструкции по безопасности.....	3
2. Технические характеристики моноблока POSCenter POS101 21.5.....	5
3. Комплектация.....	6
4. Габариты моноблока POSCenter POS101 21.5.....	6
5. Как прикрепить стенд моноблока POSCenter POS101 21.5.....	7
6. Как прикрепить основание моноблока POSCenter POS101 21.5.....	7
7. Как снять крышку кабель-каналов.....	8
8. Интерфейсная панель (порты и подключение кабеля питания).....	8
9. Как включить моноблок POSCenter POS101 21.5.....	9
10. Как установить опцию второго монитора покупателя.....	9
11. Возможность изменения углов наклона.....	10
12. Как установить VESA крепление.....	10

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочитайте эти инструкции. Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.
2. Следуйте всем предупреждениям и инструкциям, указанным на изделии.
3. Не используйте этот продукт рядом с водой.
4. Чтобы отсоединить аппарат от электросети, выключите питание и выньте вилку шнура питания из розетки. Розетка должна быть легкодоступна и находиться в непосредственной близости от машины.
5. Не ставьте этот продукт на неустойчивую тележку, подставку или стол. Продукт может упасть, что приведет к серьезному повреждению продукта.
6. Щели и отверстия в корпусе и задней или нижней части предназначены для вентиляции, чтобы обеспечить надежную работу изделия и защитить его от перегрева. Эти отверстия не должны быть заблокированы или закрыты. Запрещается закрывать отверстия, размещая изделие на кровати, диване, ковре или другой подобной поверхности. Этот продукт никогда не следует размещать рядом с радиатором или обогревателем или над ним, а также во встроеном оборудовании, если не обеспечена надлежащая вентиляция.
7. Данный продукт должен работать от источника питания, указанного на маркировочной этикетке.
8. Если вы не уверены в том, какой тип питания доступен, обратитесь к своему дилеру или в местную энергетическую компанию.
9. Не позволяйте ничему опираться на шнур питания. Не размещайте этот продукт там, где люди будут ходить по шнуру.
10. Никогда не помещайте какие-либо предметы в это изделие через прорези в корпусе, так как они могут коснуться опасных точек напряжения или короткого замыкания, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Никогда не проливайте жидкость на изделие.



Это устройство соответствует требованиям директивы ЕЕС 2004/108 / ЕС в отношении «Электромагнитной совместимости» и 2006/95 / ЕС «Директива понизковольтному оборудованию».

## **EAC**

Моноблок имеет знак соответствия EAC - Евразийское соответствие (EAC, англ. Eurasian Conformity) — знак обращения, свидетельствующий о том, что продукция, маркированная им, прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры оценки.

# Технические характеристики моноблока POSCenter POS101 21.5

Процессор	Intel I5 8260U 1.6GHz Quad Core 8 Thread Processor
Память (RAM)	2 слота * DDR4L SODIMM, 1.2V, 2666MHz, 8 GB в базе, макс. 64GB
SSD	MSATA SSD 256GB (опционально 64 GB, 128 GB, 512 GB, 1 TB)
Дисплей фронтальный (LCD)	Integrated Intel® UHD Graphics 21.5", LVDS, 1920*1080
Сенсорный экран	21.5", емкостной P-CAP
Монитор (второй-LCD)	1 шт. VGA (Intel® HD Graphics 600)
LAN	1 шт. RTL8111H
RS-232C	2 шт. DSUB-9P, (COM x 2 шт. можно подать питание 0V,5V,12V джамперами)
VGA	1 шт.
HDMI	1 шт.
USB	6 шт.
Аудио	2 шт. (1xLine out, 1x Mic-in)
Интерфейс расширения	1 шт. mini-PCIe слот
Тип системы охлаждения	Безвентиляторный
Блок питания	96 Ватт Вход AC 100~240V/50~60HZ, DC 12V/8.0A
Изменение угла наклона	0° ~ 90°
Крепление на стену	Отверстие под крепление 75x75
Операционные системы	Windows 10 IoT Entry, Windows 7

## Комплектация

Модель	Моноблок	Блок питания	Кабель питания	Паспорт
Моноблок POSCenter POS101 21.5	✓	✓	✓	✓



## Габариты моноблока POSCenter POS101 21.5



## Как прикрепить стенд моноблока POSCenter POS101 21.5

В комплекте идут 4 винта. Радиус винта: 40 мм. Высота винта: 100 мм.



## Как прикрепить основание моноблока POSCenter POS101 21.5

В комплекте идут 6 винтов. Радиус винта: 40 мм. Высота винта: 120 мм.



## Как снять крышку кабель-каналов



## Интерфейсная панель (порты и подключение кабеля питания)





## Как включить моноблок POSCenter POS101 21.5



## Как установить опцию второго монитора покупателя



## Возможность изменения углов наклона



## Как установить VESA крепление

В конструкции моноблока POSCenter POS101 21.5 предусмотрены 4 отверстия для установки настенного крепления VESA 75x75м

