

АТОЛ

+7 (495) 730-7420
www.atol.ru

**АТОЛ Smart.Slim Plus
Паспорт**

Документация от 04.06.2021

АТОЛ Smart.Slim Plus


Терминал сбора данных




Паспорт

2021

- Во избежание ложного считывания ШК при их близком расположении предварительно рекомендуется перед сканированием выставить настройки размера области сканирования – в разделе **View size** установить значение 1/32.
- Нажать на кнопку сканирования на устройстве (см. раздел «Внешний вид»).



- Навести луч целеуказателя ТСД на штрихкод (рекомендуемое расстояние между ТСД и штрихкодом составляет 10-15 см., угол сканирования по горизонтали около 22°, по вертикали – около 17°), затем медленно перемещать луч целеуказателя по ШК до выполнения успешного сканирования, в результате которого ТСД воспроизведет звуковой сигнал, информирующий об успешном получении закодированной в штрихкоде информации.



Синхронизация ТСД с ПК. Передача файлов

Передача файлов между персональным компьютером и ТСД осуществляется с помощью кабеля USB. При подключении ТСД с помощью кабеля USB к персональному компьютеру возможен просмотр и перемещение файлов ТСД или передача файлов с персонального компьютера на ТСД. Для работы с помощью кабеля USB следует:

- Подключить устройство к персональному компьютеру.
- На экране выбрать устройство мультимедиа (МТР) или камеру (ПТР).
- Найти нужные файлы с помощью персонального компьютера.
- Скопировать, удалить или переместить файлы между устройством и ПК.

Гарантийные обязательства, условия хранения, транспортировки

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки производителем. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий использования, хранения и транспортирования. В период гарантийного срока, осуществляется гарантийный ремонт терминалов сбора данных или вышедшей из строя составной части.

предназначенное для решения широкого спектра задач (приемки, отгрузки, комплектации заказов, продажи, инвентаризации склада и торговых залов, списания и т.п.).

Наименование	Характеристики	
Операционная система	Android™ 10, GMS	
Процессор	MTK (MT6761D), 4 ядра, 1.8 ГГц	
Память (RAM / ROM)	базовый	2 Гб / 16 Гб
	опционально	3Гб / 32Гб
Экран	4", разрешение 480*800, сенсорный емкостной	
WLAN	IEEE 802.11 ac/a/b/g/n, 2.4GHz+5 GHz	
Интерфейс USB	Type C (USB 2.0)	
Гарнитура	Через разъем USB (type C)	
Аккумуляторная батарея	основная ¹	Li-Po 4500 мАч, 3,85 В
	резервная	Li-Po 30 мАч, 3,8 В
Клавиатура	26 клавиш	
Сканер	базовый	2D E3
	опционально	Zebra SE4710
Класс защиты от пыли и влаги	IP65	
Защита от падений	1.5 м	
Передача данных	WiFi, 3G, LTE, BT 5.0	
Беспроводная связь	базовая	2 SIM
	опционально	1 SIM + 1 SAM
Камера	Основная 8 Мп, автофокус, вспышка, фронтальная 2 Мп	
NFC	ISO 14443/ISO 15693, MIFARE, FeliCa	
Геопозиционирование (типы систем)	GPS, Glonass	
Блок питания (внешний)	5В, 2 А	
Габаритные размеры и вес (без упаковки)	161 мм x 69 мм x 24 мм, 230 г	
Габаритные размеры и вес (в упаковке)	190 мм x 94 мм x 52 мм, 460 г	
Температура	эксплуатации ²	-20 ... +50 °С
	хранения	-40 ... +60 °С
Относительная влажность (при эксплуатации)	10 – 90% (без конденсации)	

Android является товарным знаком компании Google LLC.



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения и заменять комплектующие изделия, не ухудшая при этом эксплуатационных качеств изделия в целом.

¹ – Возможна замена основной АКБ «на горячую» в течении 4-х минут.

² – Не рекомендуется длительная работа ТСД при минусовых температурах, так как устройство не оснащено внутренней системой обогрева экрана и АКБ. Производитель не рекомендует заряжать АКБ (в Устройство или с помощью крэлла) при температуре окружающей среды ниже +5°С.


Основные положения

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с основными техническими данными и рекомендациями по использованию терминала сбора данных АТОЛ Smart.Slim Plus (ТСД). Устройство относится к классу ремонтируемых, восстанавливаемых изделий. Настоящий паспорт удостоверяет гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и характеристики изделия.

Внешний вид

Вид слева/сверху

Вид справа /снизу



Комплектность

Наименование	Кол-во	Примечание
ТСД АТОЛ Smart.Slim Plus	1	Поставляется в комплекте с оригинальным аккумулятором и зарядным устройством.
Блок питания	1	5В, 2 А
Кабель USB	1	Type C
Аккумулятор	1	Li-Ion 4500 мАч, 3,85 В
Крегл	1	Опционально
Аксессуар (ремешок на руку)	1	—
Комплект упаковки	1	—

Основные характеристики

Терминал сбора данных АТОЛ Smart.Slim Plus – это защищенное мобильное устройство со встроенным сканером штрих-кода,

АКБ¹ является расходным материалом и имеет ограниченный срок гарантии – не более 6 месяцев с даты отгрузки от Изготовителя.

- ТСД следует хранить в заводской упаковке на стеллажах в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от -40°С до +60°С, относительной влажности воздуха не более 90% при температуре 35°С. Содержание в воздухе пыли, масла и агрессивных примесей не должно превышать норм, установленных для складских и производственных помещений.
- Транспортировка ТСД должна производиться в транспортной упаковке изготовителя в закрытых транспортных средствах при температуре от -40°С до +60°С, относительной влажности не выше 90% при температуре 35°С и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 805 мм рт.ст.).

Пользователь лишается права на гарантийное обслуживание при:

- нарушении правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
- наличии механических повреждений наружных деталей.

Гарантийные условия не распространяются на соединительные кабели, печатную документацию и упаковку ТСД.

Техническое обслуживание

По всем вопросам, связанным с консультированием, обслуживанием и ремонтом, обращаться в Аккредитованные Сервисные Центры, уполномоченные на проведение сервисного обслуживания и ремонта терминала сбора данных данной модели, или по адресу: : 129085, Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж 4, пом. 5.(тел. +7 (495) 730-7420).

Список АСЦ представлен на сайте

<https://www.atol.ru/company/service-support/service-organizations/>.

Общая информация

Компания АТОЛ оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и другую информацию в этом руководстве без предварительного уведомления. В любом случае для получения информации о наличии каких-либо изменений пользователю следует обратиться в сервисный центр.

Подробная информация о работе с ТСД АТОЛ Smart.Slim Plus представлена в «Руководстве по эксплуатации», документ представлен на сайте компании АТОЛ atol.ru.

¹ – При эксплуатации ТСД необходимо учитывать, что срок службы аккумулятора во многом зависит от условий эксплуатации, что характеристики аккумулятора ухудшаются с каждым циклом зарядки, а также эксплуатация устройства при экстремальных температурах. Гарантия не распространяется на батареи с уменьшенной емкостью из-за повторяющихся циклов зарядки или работы за пределами заявленных производителем температурных режимов.





АТОЛ Smart.Slim Plus


Рекомендации по быстрому запуску

Установка аккумулятора

1. Сместить фиксатор, сняв крышку.
2. Установить аккумулятор контактами вперед.



3. Надавить на внешнюю часть упора.
4. Установить крышку.




Зарядка аккумулятора

Зарядка аккумулятора может производиться в составе ТСД через кабель USB (type C), а также через кредл (приобретается отдельно). Перед эксплуатацией изделия необходимо убедиться в том, что аккумулятор полностью заряжен. Зарядка аккумулятора

может быть выполнена до или после его установки в ТСД. Для полной зарядки аккумулятора с помощью оригинального зарядного устройства или кредла требуется не более 3,5 часов.

Установка micro-SD и nano-SIM

1. Снять крышку отсека для АКБ.
2. Извлечь аккумулятор.
3. Установить карты в слоты показанные ниже.



Включение ТСД

Для включения ТСД нужно нажать на кнопку включения ТСД (см. раздел «Внешний вид»), при этом крышка отсека для АКБ должна быть закрыта!

На сенсорном экране отобразится рабочий стол ТСД. Область уведомлений расположена в верхней части экрана, описание представлено далее:

- индикатор уровня заряда аккумулятора;
- индикатор работы по интерфейсу Wi-Fi;
- индикатор работы по интерфейсу Bluetooth;
-
- текущее время.

Android, Google Play, Google Фото, Chrome и другие наименования являются товарными знаками компании Google LLC.

Применение ТСД

1. Включить ТСД. Перейти к основному меню – провести по экрану ТСД снизу-вверх.
2. В основном меню выбрать приложение сканирования **Barcode Utility**.

